

DOMINO UK LIMITED

Avis de sécurité important concernant les systèmes d'extraction DPX fournis par Domino pour les applications de codage laser

Date : 19 novembre 2024

Unités d'extraction DPX fournies par Domino

Avis de sécurité important pour toutes les versions des unités d'extraction DPX fournies par Domino, y compris les DPX350, DPX500, DPX1000, DPX1500, DPX2000, DPX3100, DPX3300, DPX3401 et DPX3500.

Ce document contient des informations importantes pour l'utilisation correcte et en toute sécurité de chaque unité d'extraction DPX fournie par Domino.

Veillez examiner les informations suivantes avec tous les membres de votre personnel qui doivent être informés du contenu de cette communication. Il est important de comprendre les implications de cette communication. Veuillez en conserver une copie avec le ou les Manuel(s) du produit et confirmer la réception de cet avis conformément aux détails indiqués dans la lettre qui accompagne cet Avis de sécurité important.

Produit concerné : chaque version des Unités d'extraction DPX fournies par Domino (quelle que soit la date de fabrication ou de fourniture), y compris les **DPX350, DPX500, DPX1000, DPX1500, DPX3100, DPX2000, DPX3300, DPX3401 et DPX3500.**

Description du problème : Domino a identifié que dans certains environnements d'exploitation spécifiques (voir la section intitulée *Risques encourus* ci-dessous), les Unités d'extraction DPX fournies par Domino peuvent aspirer des petites étiquettes en papier ou des petits supports en carton enflammés dans le ou les filtre(s) contenu(s) dans ces Unités d'extraction DPX. Si de tels éléments enflammés pénètrent dans l'Unité d'extraction DPX, il existe un risque d'incendie, ce qui signifie que l'Unité d'extraction DPX (ou des éléments à l'intérieur de celle-ci) peut s'enflammer de manière impromptue - entraînant un risque de propagation de l'incendie au-delà des limites de l'Unité d'extraction DPX concernée, et posant ainsi un risque pour la vie et un risque de dommages matériels pour les biens.

Risques encourus : Domino a constaté que le problème décrit ci-dessus ne se pose que dans les cas où le codage effectué par l'équipement laser est réalisé sur des étiquettes **en papier** et/ou des substrats **en carton** suffisamment petits pour représenter un risque d'être aspirés dans l'extracteur DPX.

Actions recommandées : **SI** les Unités d'extraction DPX fournies par Domino doivent être utilisées dans un environnement où des fumées et/ou des déchets provenant du codage laser sur des étiquettes **en papier** et/ou des supports **en carton** sont générés et que ces déchets risquent d'être aspirés dans l'extracteur, vous devez alors faire en sorte qu'un pare-étincelles adapté soit installé entre chaque Unité d'extraction et le codeur laser, afin que toute étiquette en papier ou tout petit support en carton ne pénètrent dans l'Unité d'extraction DPX. En attendant l'installation d'un tel pare-étincelles, vous devez faire preuve d'une vigilance accrue et veiller en permanence à respecter scrupuleusement les exigences en matière d'entretien et de maintenance (énoncées dans le ou les *Manuel(s) du produit*) pour les Unités d'extraction DPX fournies par Domino. (Remarque : Domino a conclu qu'un respect rigoureux et continu de ces exigences d'entretien et de maintenance est une mesure efficace pour réduire de manière significative le risque d'incendie dans les circonstances décrites ci-dessus, mais il va de soi que le respect de ces exigences d'entretien et de maintenance doit également se poursuivre après l'installation d'un pare-étincelles.)

Informations
complémentaires et
Assistance :

Si vous n'êtes pas un distributeur agréé de Domino UK Limited et que vous avez acheté votre ou vos unité(s) d'extraction DPX fournie(s) par Domino UK Limited ou une autre société du

groupe Domino, veuillez contacter votre bureau local Domino pour la société Domino concernée.

Si vous êtes un distributeur agréé de Domino UK Limited et que vous avez acheté votre ou vos unité(s) d'extraction DPX fournie(s) par Domino directement auprès de Domino UK Limited, contactez-nous :

Domino UK Limited

Service d'assistance aux distributeurs

Téléphone : +44 (0) 1954 782551

e-mail : distributor.support@domino-uk.com

Si vous n'avez pas acheté votre ou vos unité(s) d'extraction DPX fournie(s) par Domino directement auprès de Domino UK Limited (ou directement auprès de toute autre société du groupe Domino Printing Sciences), veuillez contacter la société ou l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté votre ou vos unité(s) d'extraction DPX.

Publié par Domino UK Limited pour lui-même et les autres sociétés concernées du groupe Domino Printing Sciences.